


Doca DS-8000

Solární powerbanka

Uživatelská příručka

Děkujeme za nákup naší solární powerbanky. Před použitím si prostudujte tento manuál.

Popis produktu



1. Solární panel
2. USB výstup
3. Zapnutí / kontrola kapacity
4. Indikátory kapacity
5. USB výstup
6. UV světlo (např. na kontrolu pravosti bankovek)
7. MicroUSB vstup
8. Otvor pro poutko
9. LED světla

Nabíjení přes solární panel

Umístěte solární panel na powerbance pod sluneční světlo.

Během dobíjení se rozsvítí zelený LED indikátor.

Jakmile je solární nabíjení dokončeno, LED indikátor zhasne.

*Pozn. solární nabíjení slouží pouze jako nouzové řešení!
Prosím nenechávejte powerbanku na slunci delší než nutnou dobu.*

Nabíjení přes externí zdroj energie

Připojte powerbanku k laptopu, autonabíječce nebo USB nabíječce. Kabel připojte do microUSB vstupu. Rozsvícení modrých LED indikátorů značí probíhající nabíjení. Po ukončení nabíjení světla zhasnou. Délka nabíjení se pohybuje mezi 5-8 hodinami.

Dobíjení externího zařízení

Zkontrolujte, zda je powerbanka dostatečně nabitá. Kapacita je indikována 4 LED světly:

- první LED indikátor ukazuje zelenou barvu = probíhá dobíjení přes sluneční světlo; LED indikátor ukazuje modrou barvu – v powerbance zbývá kolem 25 % kapacity
- druhý LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá kolem 50 % kapacity
- třetí LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá kolem 75 % kapacity
- čtvrtý LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá kolem 100 % kapacity

Po kompletním dobítí LED indikátory zhasnou do cca. 30 sekund.

Pozn. pokud chcete současně dobít dvě zařízení, powerbanka musí být kompletně dobítá.

Pozn. pokud kapacita poklesne k 2 %, powerbanka automaticky vypne dobíjení.

LED světla

Dvakrát stiskněte zapínací tlačítko a rozsvítí se silné světlo. Dvakrát stiskněte pro zhasnutí.

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prohlašuje, že powerbanka Doca DS-8000 je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.


Doca DS-8000

Solární powerbanka

Uživatelská průručka

Ďakujeme za nákup našej solárnej powerbanky. Pred použitím si preštudujte tento manuál.

Popis produktu



1. Solárny panel
2. USB výstup
3. Zapnutie / kontrola kapacity
4. Indikátory kapacity
5. USB výstup
6. UV svetlo (napr. Na kontrolu pravosti bankoviek)
7. MicroUSB vstup
8. Otvor pre pútko
9. LED

Nabíjanie cez solárny panel

Umiestnite solárny panel na powerbanke pod slnečné svetlo. Počas nabíjania sa rozsvieti zelený LED indikátor. Akonáhle je solárne nabíjanie dokončené, LED indikátor zhasne.

Pozn. Solárne nabíjanie slúži len ako núdzové riešenie! Prosím nenechávajte PowerBank na slnku dlhšie ako nutnú dobu.

Nabíjanie cez externý zdroj energie

Pripojte PowerBank k laptopu, autonabíjačke alebo USB nabíjačke. Kábel pripojte do microUSB vstupu.

Rozsvietenie modrých LED indikátorov značí prebiehajúce nabíjanie.

Po ukončení nabíjania svetlá zhasnú.

Dĺžka nabíjania sa pohybuje medzi 5-8 hodinami.

Dobíjanie externého zariadenia

Skontrolujte, či je PowerBank dostatočne nabitá. Kapacita je indikovaná 4 LED svetlami:

- prvý LED indikátor ukazuje zelenú farbu = prebieha dobíjanie cez slnečné svetlo; LED indikátor ukazuje modrú farbu - v powerbance zostáva okolo 25% kapacity
- druhý LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva okolo 50% kapacity
- Tretí LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva okolo 75% kapacity
- štvrtý LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva okolo 100% kapacity

Po kompletnom dobití LED indikátory zhasnú do cca. 30 sekúnd.

Pozn. ak chcete súčasne dobíjať dve zariadenia, PowerBank musí byť kompletne dobitá.

Pozn. ak kapacita klesne k 2%, PowerBank automaticky vypne dobíjanie.

LED svetlá

Dvakrát stlačte zapínacie tlačidlo a rozsvieti sa silné svetlo. Dvakrát stlačte pre zhasnutie.

Likvidace

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.



Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prehlasuje, že powerbanka Doca DS-8000 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č. 426/200 Zb.).



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.

Tlačové chyby vyhradene.