

Revogi Melody Light

LED žárovka s reproduktorem
ovládaná přes Wi-Fi

Uživatelská příručka

Představení produktu

Revogi Melody Light je chytrá LED žárovka, kterou můžete ozvláštnit svůj domov a vytvořit jedinečnou atmosféru. Pomocí svého chytrého zařízení s Wi-Fi připojením ovládáte barvy a barevné efekty žárovky, a navíc můžete přes žárovku pouštět hudbu uloženou na vašem chytrém zařízení.

Postup párování

Našroubujte zařízení do objímky typu E27.

Stáhněte do smartphonu aplikaci RevogiHome (kompatibilní s operačními systémy iOS a Android).

Postup pro Android

Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a v pravém horním rohu klikněte na oranžové plus pro přidání zařízení. Ze seznamu vyberte možnost Inteligentní světlo a následně možnost LTW311.

Pokračujte průvodcem až do bodu, kde vás vyzve k připojení se k síti označené MelodyLight-XXXX. K

MelodyLight síti se připojte standardně přes menu vašeho smartphonu.

Po připojení se přepněte zpět do aplikace RevogiHome a vyberte, že jste již připojeni k Wi-Fi síti zařízení. Nyní vás aplikace požádá o název a heslo vaší domácí Wi-Fi sítě, přes kterou budete zařízení ovládat (Wi-Fi musí být v pásmu 2.4GHz zařízení neumí 5GHz Wi-Fi). Po stisku tlačítka Další začne proces párování zařízení. Tento proces může trvat několik minut a pro jeho bezproblémovost doporučujeme dočasně vaše chytré zařízení s aplikací RevogiHome i Melody Light přesunout co nejbližší k vašemu Wi-Fi routeru a ponechat jej zde dokud se nedokončí párování.

Po úspěšném spárování bude Melody Light vidět v seznamu vaši zařízení. Po vybrání zařízení v seznamu, můžete začít měnit barevné vlastnosti žárovky, nastavovat časovač, pravidla a spouštět hudbu. Pouštění hudby na reproduktoru je možné pouze v aplikaci RevogiHome na záložce hudba kde vám aplikace nabídne seznam skladeb uložených ve vašem chytrém zařízení s funkcemi klasického hudebního přehrávače.

Pozn. pokud u vaší Wi-Fi sítě změníte název, heslo nebo chcete zařízení připojit na úplně jinou Wi-Fi síť je nutné

žárovku v aplikaci odebrat a proces párování znovu opakovat.

Postup pro iOS

Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a v pravém horním rohu klikněte na oranžové plus pro přidání zařízení. Ze seznamu vyberte možnost Inteligentní světlo a následně možnost LTW311.

Pokračujte průvodcem až do bodu, kde vás vyzve k připojení se k síti označené MelodyLight-XXXX. K MelodyLight síti se připojte standardně přes menu vašeho iPhoneu.

Po připojení se přepněte zpět do aplikace RevogiHome a vyberte, že jste již připojeni k Wi-Fi síti zařízení. Nyní vás aplikace požádá o název a heslo vaší domácí Wi-Fi sítě, přes kterou budete zařízení ovládat (Wi-Fi musí být v pásmu 2.4GHz zařízení neumí 5GHz Wi-Fi). Po stisku tlačítka Další začne proces párování zařízení. Tento proces může trvat několik minut a pro jeho bezproblémovost doporučujeme dočasně vaše chytré zařízení s aplikací RevogiHome i Melody Light přesunout co nejbližší k vašemu Wi-Fi routeru a ponechat jej zde dokud se nedokončí párování.

Po úspěšném párování bude Melody Light vidět v seznamu vaši zařízení. Po vybrání zařízení v seznamu, můžete začít měnit barevné vlastnosti žárovky, nastavovat časovač, pravidla a spouštět hudbu. Pouštění hudby na reproduktoru je možné pouze v aplikaci RevogiHome na záložce hudba kde vám aplikace nabídne seznam skladeb uložených ve vašem chytrém zařízení s funkcemi klasického hudebního přehrávače, nebo můžete přehrávat hudbu, ke které má váš iPhone přístup.

Pozn. pokud u vaší Wi-Fi sítě změníte název, heslo nebo chcete zařízení připojit na úplně jinou Wi-Fi síť je nutné žárovku v aplikaci odebrat a proces párování znovu opakovat.

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení

používání musí být předáno na příslušné sběrné místo,
kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s.r.o. (Hájecká 14,
618 00 Brno 18) prohlašuje, že Revogi Melody Light je ve
shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke
stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Revogi Melody Light

LED žiarovka s reproduktorom
ovládaná cez Wi-Fi

Užívateľská príručka

Predstavenie produktu

Revogi Melody Light je inteligentná LED žiarovka, ktorú môžete ozvláštniť svoj domov a vytvoriť jedinečnú atmosféru. Pomocou svojho chytrého zariadenie s Wi-Fi pripojením ovládate farby a farebné efekty žiarovky, a navyše môžete cez žiarovku púšťať hudbu uloženú na vašom šikovnom zariadení.

Postup spárovania

Naskrutkujte žiarovku do koncového zariadenia. Stiahnite do mobilu aplikáciu RevogiHome (kompatibilné so systémami iOS a Android).

Postup pre Android

Spustite aplikáciu, zaregistrujte sa a v pravom hornom rohu kliknite na oranžové plus pre pridanie zariadenia. Zo zoznamu vyberte možnosť Inteligentné svetlo a následne možnosť LTW311.

Pokračujte sprievodcom až do bodu, kde vás vyzve na pripojenie sa k sieti označené MelodyLight-XXXX. K MelodyLight sieti sa pripojte štandardne cez menu vášho smartphonu.

Po pripojení sa prepnite späť do aplikácie RevogiHome a vyberte, že už ste pripojení k Wi-Fi sieti zariadení. Teraz vás aplikácia požiada o názov a heslo vašej domácej Wi-Fi siete, cez ktorú budete zariadenie ovládať (Wi-Fi musí byť v pásme 2.4GHz zariadení nevie 5GHz Wi-Fi). Po stlačení tlačidla Ďalší začne proces párovania zariadení. Tento proces môže trvať niekoľko minút a pre jeho bezproblémovosť odporúčame dočasne vaše chytré zariadenie s aplikáciou RevogiHome aj Melody Light presunúť čo najbližšie k vášmu Wi-Fi routeru a ponechať ho tu kým sa nedokončí párovanie.

Po úspešnom spárovaní bude Melody Light vidieť v zozname vašu zariadení. Po vybraní zariadenie v zozname, môžete začať meniť farebné vlastnosti žiarovky, nastavovať časovač, pravidlá a spúšťať hudbu. Púšťanie hudby na reproduktore je možné iba v aplikácii RevogiHome na záložke hudba kde vám aplikácia ponúkne zoznam skladieb uložených vo vašom šikovnom zariadení s funkciami klasického hudobného prehrávača.

Pozn. ak u vašej Wi-Fi siete zmeníte názov, heslo alebo chcete zariadenie pripojiť na úplne inú Wi-Fi sieť je nutné žiarovku v aplikácii odobrať a proces párovanie znova opakovať.

Postup pre iOS

Spustíte aplikáciu, zaregistrujte sa a v pravom hornom rohu kliknite na oranžové plus pre pridanie zariadenia. Zo zoznamu vyberte možnosť Inteligentné svetlo a následne možnosť LTW311.

Pokračujte sprievodcom až do bodu, kde vás vyzve na pripojenie sa k sieti označené MelodyLight-XXXX. K MelodyLight sieti sa pripojte štandardne cez menu vášho iPhonu.

Po pripojení sa prepnite späť do aplikácie RevogiHome a vyberte, že už ste pripojení k Wi-Fi sieti zariadení. Teraz vás aplikácia požiada o názov a heslo vašej domácej Wi-Fi siete, cez ktorú budete zariadenie ovládať (Wi-Fi musí byť v pásme 2.4GHz zariadení nevie 5GHz Wi-Fi). Po stlačení tlačidla Ďalší začne proces párovania zariadení. Tento proces môže trvať niekoľko minút a pre jeho bezproblémovosť odporúčame dočasne vaše chytré zariadenie s aplikáciou RevogiHome aj Melody Light presunúť čo najbližšie k vášmu Wi-Fi routeru a ponechať ho tu kým sa nedokončí párovanie.

Po úspešnom spárovaní bude Melody Light vidieť v zozname vašu zariadení. Po vybraní zariadenie v

zozname, môžete začať meniť farebné vlastnosti žiarovky, nastavovať časovač, pravidlá a spúšťať hudbu. Púšťanie hudby na reproduktore je možné iba v aplikácii RevogiHome na záložke hudba kde vám aplikácia ponúkne zoznam skladieb uložených vo vašom šikovnom zariadení s funkciami klasického hudobného prehrávača, alebo môžete prehrávať hudbu, ku ktorej má váš iPhone prístup.

Pozn. ak u vašej Wi-Fi siete zmeníte názov, heslo alebo chcete zariadenie pripojiť na úplne inú Wi-Fi sieť je nutné žiarovku v aplikácii odobrať a proces párovanie znova opakovať.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho

recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že Revogi Melody Light je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.