


**Mobilní POS
terminál
V1S
s tiskárnou**

Manuál

Ovládací prvky



Zapnutí

Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky


Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém stavu podržte tlačítko 2-3 sekundy a vyberte, zda chcete zařízení vypnout nebo restartovat

Restart: držte tlačítko stisknuté 11 sekund

Tlačítko Zpět - Návrat na předchozí obrazovku

Tlačítko Home - Návrat na domovskou obrazovku

Tlačítko Menu - přehled všech programů, které jsou aktuálně spuštěné. Program můžete zavřít, pokud jej přetáhnete na stranu




SIM - při vkládání nebo vyjmutí karty musí být zařízení vypnuté. Odšroubujte zadní kryt a vložte SIM na místo znázorněné na obrázku.

Nabíjecí kontakty – využijete při dobíjení přes kolíčku (není součástí balení); standardně se zařízení dobíjí přes konektor USB-C.

Pokyny k tisku

Zařízení podporuje termoštítky 58mm se specifikací 57±0,5mm*Ø40mm.

Otevřete kryt podle vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papír podle vzoru na obrázku (bod 2). Zavřete kryt (bod 3).



Pokyny k dobíjení baterie

Nabíjení standardně funguje přes kabel USB-C. V případě dokoupení nabíječky kolíčky je možné terminál dobítet i jejím prostřednictvím.

Popis baterie

Zařízení používá baterii s kapacitou 5200 mAh. Baterie není uživatelsky vyměnitelná!

Dobíjejte prosím zařízení pravidelně, abyste zbytečně nesnižovali životnost baterie.

Zahájení používání

Vložte do (vypnutého) zařízení kompatibilní SIM kartu.

Stiskněte zapínací tlačítko.

Na zařízení zapněte Wi-Fi a nastavte připojení k bezdrátové síti.

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, nebo kontaktu s vodou; kde je abnormálně vysoká či nízká teplota, nebo vysoká prašnost.

Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty a dávejte pozor, aby do tiskové části zařízení nevnikaly drobné předměty.

Nerozebírejte napájecí adaptér.

Nesnažte se o výměnu baterie.

Pozor, okraje tisku mají ostré hrany.

Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese výrobce odpovědnost.

Specifikace

OS	Android 6
Procesor	1.3GHz, Quadcore
RAM	1 GB
ROM	8 GB
LCD	5,5", 1280 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
3G	GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth	3.0/4.0, BLE
GPS	GPS + AGPS
Baterie	5200mAh
Tisk	Termotisk
Šířka papíru	58 mm
Rychlost tisku	60mm/s
Životnost tiskové hlavy	50 km
Průměr papírového kotouče	40 mm
Rozměry	211 × 83 × 54 mm
Provozní teplota	5 – 40 Celsia

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Hájecká 14, 618 00, Brno) prohlašuje, že terminál V1S je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na


<http://www.satomar.cz> . Copyright © 2018 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

**Mobilní POS
terminál
V1S
s tlačiárňou
Manuál**

Ovládací prvky



Zapnutí

Krátké stlačenie: prebudení alebo zámok obrazovky


Dlhé stlačenie: stlačte tlačidlo po dobu 2-3 sekundy a zariadenie sa zapne; pri zapnutom stave podržte tlačidlo 2-3 sekundy a vyberte, či chcete zariadenie vypnúť alebo reštartovať

Reštart: držte tlačidlo stlačené 11 sekúnd pre automatický reštart zariadenia

Tlačidlo späť - návrat na predchádzajúcu obrazovku

Tlačidlo Home - návrat na domovskú obrazovku

Tlačidlo Menu - prehľad všetkých programov, ktoré sú momentálne spustené.
Program môžete zatvoriť ak ho pretiahnete na stranu




SIM - pri vkladaní alebo vytiahnutí karty musí byť zariadenie vypnuté.
Odskrutkujte zadný kryt a vložte SIM na miesto znázornené na obrázku.

Nabíjací kontakty - využijete pri dobíjaní cez kolísku (nie je súčasťou balenia);
štandardne sa zariadenie dobíja cez konektor USB-C.

Pokyny k tlačí

Zariadenie podporuje termo štítky 58mm so špecifikáciou $57 \pm 0,5\text{mm} * \text{Ø}40\text{mm}$.

Otvorte kryt podľa vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papier podľa vzoru na obrázku (bod 2). Zatvorte kryt (bod 3).



Pokyny na dobíjanie batérie

Nabíjanie štandardne funguje cez kábel USB-C. V prípade dokúpenia nabíjací kolísky je možné terminál dobíjať aj jej prostredníctvom.

Popis batérie

Zariadenie používa batériu s kapacitou 5200 mAh. Batéria nie je užívateľsky vymeniteľná!

Dobíjajte prosím zariadení pravidelne, aby ste zbytočne neznižovali životnosť batérie.

Začatie používania

Vložte do (vypnutého) zariadenia kompatibilné SIM kartu.

Stlačte zapínacie tlačidlo.

Na zariadení zapnite Wi-Fi a nastavte pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Bezpečnostné upozornenie

Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo výbuchu, alebo kontaktu s vodou; kde je abnormálne vysoká či nízka teplota, alebo vysoká prašnosť

So zariadením nehádzajte, nekladte naň ťažšie predmety a dávajte pozor, aby do tlačovej časti zariadenia nevznikali drobné predmety.

Nerobte napájací adaptér.

Nesnažte sa o výmenu batérie.

Pozor, okraje tlačie majú ostré hrany.

Za používanie v rozpore s bezpečnostnými pokynmi nenesie výrobca zodpovednosť.

Špecifikácie

OS	Android 6
Processor	1.3GHz, Quadcore
RAM	1 GB
ROM	8 GB
LCD	5,5", 1280 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
3G	GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth	3.0/4.0, BLE
GPS	GPS + AGPS
Batérie	5200mAh
Tlač	Termotisk
Šírka papíru	58 mm
Rýchlosť tlače	60mm/s
Životnosť tiskové hlavy	50 km
Priemer papierového kotúča	40 mm
Rozmery	211 × 83 × 54 mm
Prevozní teplota	5 – 40 Celzia

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že terminál V15 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU. Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2018 Satomar, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.