


**Mobilní POS
terminál
V2
s tiskárnou**

Manuál

Ovládací prvky




Zapnutí / vypnutí

Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky

Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém stavu podržte tlačítko 2-3 sekundy a vyberte, zda chcete zařízení vypnout nebo restartovat

Restart: držte tlačítko stisknuté 11 sekund




SIM - při vkládání nebo vyjmutí karty musí být zařízení vypnuté. Odklopte zadní kryt a vložte SIM na místo znázorněné na obrázku.

Nabíjecí kontakty – využijete při dobíjení přes kolíčku (není součástí balení); standardně se zařízení dobíjí přes konektor USB-C.

Pokyny k tisku

Zařízení podporuje termoštítky 58 mm se specifikací 57±0,5mm*Ø50mm. Jeden tiskový kotouček najdete v balení.

Otevřete kryt podle vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papír podle vzoru na obrázku (bod 2). Zavřete kryt (bod 3).



Pozn. Pokud při tisku vyjede bílý papír bez potisku, zkontrolujte, zda jste dali kotouček do zásobníku správnou stranou.

Pokyny k dobíjení baterie

Nabíjení standardně funguje přes kabel USB-C. V případě dokoupení nabíjecí kolíčky je možné terminál dobítet i jejím prostřednictvím.

Popis baterie

Zařízení používá baterii s kapacitou 2580 mAh. Baterie není uživatelsky vyměnitelná!

Dobíjejte prosím zařízení pravidelně, abyste zbytečně nesnižovali životnost baterie.

Zahájení používání

Vložte do (vypnutého) zařízení kompatibilní SIM kartu.

Stiskněte zapínací tlačítko.

Na zařízení zapněte Wi-Fi a nastavte připojení k bezdrátové síti.

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, nebo kontaktu s vodou; kde je abnormálně vysoká či nízká teplota, nebo vysoká prašnost.

Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty a dávejte pozor, aby do tiskové části zařízení nevníkaly drobné předměty.

Nerozebírejte napájecí adaptér.

Nesnažte se o výměnu baterie.

Pozor, okraje tisku mají ostré hrany.

Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese výrobce odpovědnost.

Specifikace

OS	Android 7.1
Procesor	1.3GHz, Quadcore
RAM	1 GB
ROM	8 GB
LCD	5,45", 1440 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
Konektivita	2G, 3G, 4G
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	4.0
Baterie	2580mAh
Tisk	Termotisk
Šířka papíru	58 mm
Životnost tiskové hlavy	50 km
Průměr papírového kotouče	50 mm
Rozměry	219 × 80 × 18 mm
Provozní teplota	5 – 40 Celsia

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Hájecká 14, 618 00, Brno) prohlašuje, že terminál V2 je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.


Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2019 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

**Mobilní POS
terminál
V2
s tlačiarňou
Manuál**

Ovládací prvky




Zapnutí

Krátké stlačení: prebudení alebo zámok obrazovky

Dlhé stlačenie: stlačte tlačidlo po dobu 2-3 sekundy a zariadenie sa zapne; pri zapnutom stave podržte tlačidlo 2-3 sekundy a vyberte, či chcete zariadenie vypnúť alebo reštartovať

Reštart: držte tlačidlo stlačené 11 sekúnd pre automatický reštart zariadenia




SIM - pri vkladaní alebo vyťahnutí karty musí byť zariadenie vypnuté.
Odskrutkujte zadný kryt a vložte SIM na miesto znázornené na obrázku.

Nabíjací kontakty - využijete pri dobíjaní cez kolísku (nie je súčasťou balenia);
štandardne sa zariadenie dobíja cez konektor USB-C.

Pokyny k tlači

Zariadenie podporuje termo štítky 58mm so špecifikáciou $58 \pm 0,5\text{mm} * \text{Ø}50\text{mm}$.

Otvorte kryt podľa vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papier podľa vzoru na obrázku (bod 2). Zatvorte kryt (bod 3).



Pozn. Ak sa pri tlači vyjde biely papier bez potlače, skontrolujte, či ste dali kotúčik do zásobníka správnou stranou.

Pokyny na dobíjanie batérie

Nabíjanie štandardne funguje cez kábel USB-C. V prípade dokúpenia nabíjací kolísky je možné terminál dobíjať aj jej prostredníctvom.

Popis batérie

Zariadenie používa batériu s kapacitou 2580 mAh. Batéria nie je užívateľsky vymeniteľná!

Dobíjajte prosím zariadení pravidelne, aby ste zbytočne neznižovali životnosť batérie.

Začatie používania

Vložte do (vypnutého) zariadenia kompatibilné SIM kartu.

Stlačte zapínacie tlačidlo.

Na zariadení zapnite Wi-Fi a nastavte pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Bezpečnostné upozornenie

Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo výbuchu, alebo kontaktu s vodou; kde je abnormálne vysoká či nízka teplota, alebo vysoká prašnosť

So zariadením nehádzajte, nekladte naň ťažšie predmety a dávajte pozor, aby do tlačovej časti zariadenia nevznikali drobné predmety.

Nerobte napájací adaptér.

Nesnažte sa o výmenu batérie.

Pozor, okraje tlače majú ostré hrany.

Za používanie v rozpore s bezpečnostnými pokynmi nenesie výrobca zodpovednosť.

Špecifikácie

OS	Android 7.1
Processor	1.3GHz, Quadcore
RAM	1 GB
ROM	8 GB
LCD	5,45", 1440 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
Konektivita	2G/3G/4G
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth	3.0/4.0, BLE
Batérie	2580mAh
Tlač	Termotisk
Šírka papíru	58 mm
Životnosť tiskové hlavy	50 km
Priemer papierového kotúče	50 mm
Rozmery	219 × 80 × 18 mm
Prevozní teplota	5 – 40 Celzia

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistiť jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že terminál V1S je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na

<http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2018 Satomar, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.