

Deveroux MH8 – návod

Deveroux MH8 je dámský fitness náramek sledující srdeční tep, tlak, kroky, kalorie, spánkový režim a propojitelný s chytrým telefonem.

Obsah balení

Hodinky, nabíjecí kolíbk, upínací mini-lis

Základní ovládání

Náramek zapnete dlouhým podržením dotykového kolečka ve spodní části displeje.

Mezi jednotlivými obrazovkami se přepínáte krátkým podržením dotykového kolečka ve spodní části displeje.

Volby potvrzujete dlouhým podržením dotykového kolečka ve spodní části displeje.

Vzhled hlavního displeje přepnete na hlavním displeji delším podržením dotykového kolečka.

Spárování s mobilní aplikací

Pozn. Mobilní aplikace je nutná pro správné nastavení času na náramku.

Do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci WearHealth (kompatibilní s iOS 8 a vyš a Android 4.4 a vyš) a přihlaste se, popř. si vytvořte účet. Po vytvoření uživatelského profilu otevřete záložku „Můj“ a zvolte „Připojte přístroj“.

Notifikace a další nastavení

Pro správnou funkci notifikací otevřete v aplikaci WearHealth záložku „Můj“ a poté „Správa zařízení“. Ve stejném menu se nastavuje také kontinuální měření srdečního tepu (má zvýšené nároky na výdrž baterie), budík a další funkce.

Pro přesnější hodnoty měření tlaku doporučujeme v aplikaci v záložce „Můj“ a poté „Uživatelské nastavení“ a „Kalibrace“ zadat hodnoty tlaku naměřené certifikovaným lékařským přístrojem.

Pozn. Aktuální nabídka funkcí se může měnit v souvislosti s aktualizacemi aplikace.

Nabíjení

Náramek vložte do USB kolébky,

kteřá je součástí balení a přicvakněte horní víko. Baterie má kapacitu 120 mAh.

Úprava délky pásku

Pro případnou úpravu délky pásku lze využít upínací mini-lis v balení. Vyšroubujte trn a do uvolněného prostoru vložte řemínek tak, aby upínací trn směřoval na drobný otvor, který je u každého článku řemínku. Pásek rukou přidržíte a trn šroubujte tak dlouho, až z konkrétního dílku řemínku vytlačíte kovovou tyčinku. Poté lze o příslušný kousek řemínek zkrátit. *Pozn. Zkrácení pásku lze provést v libovolném hodinářství.*

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce,
společnost
Satomar, s. r. o.

(Hájecká 14, 618 00 Brno)
prohlašuje, že hodinky Deveroux
MH8 jsou ve shodě se základními
požadavky směrnice 1999/5/CE (NV
č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě
je ke stažení na www.satomar.cz
Copyright © 2019 Satomar, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a
specifikace mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Deveroux MH8 – návod

Deveroux MH8 je dámsky fitness náramok sledujúci srdcový tep, tlak, kroky, kalórie, spánkový režim a prepojitelný s chytrým telefónom.

Obsah balenia

Hodinky, nabíjací kolíska, upínací mini-lis

Základné ovládanie

Náramok zapnete dlhým podržaním dotykového kolieska v spodnej časti displeja.

Medzi jednotlivými obrazovkami sa prepínate krátkym podržaním dotykového kolieska v spodnej časti displeja.

Voľby potvrdzujete dlhým podržaním dotykového kolieska v spodnej časti displeja.

Vzhľad hlavného displeja prepnete na hlavnom displeji dlhšom podržaním dotykového kolieska.

Spárovanie s mobilnou aplikáciou

Pozn. Mobilná aplikácia je nutná pre správne nastavenie času na náramku.

Do svojho chytrého telefónu nainštalujte aplikáciu WearHealth (kompatibilný s iOS 8 a vyššie a Android 4.4 a vyššie) a prihláste sa, popr. si vytvorte účet. Po vytvorení používateľského profilu otvorte záložku "Môj" a zvoľte "Pripojte prístroj".

Notifikácia a ďalšie nastavenia

Pre správnu funkciu notifikácií otvorte v aplikácii WearHealth záložku "Môj" a potom "Správa zariadenia". V rovnakom menu sa nastavuje tiež kontinuálne merania srdcového tepu (má zvýšené nároky na výdrž batérie), budík a ďalšie funkcie.

Pre presnejšie hodnoty merania tlaku odporúčame v aplikácii v záložke "Môj" a potom "Užívateľské nastavenia" a "Kalibrácia" zadať hodnoty tlaku namerané certifikovaným lekárskeým prístrojom.

Pozn. Aktuálna ponuka funkcií sa môže meniť v súvislosti s aktualizáciami aplikácie.

Nabíjanie

Náramok vložte do USB kolísky,

ktorá je súčasťou balenia a pricvaknite horné veko. Batéria má kapacitu 120 mAh.

Úprava dĺžky pásku

Pre prípadnú úpravu dĺžky pásku možno využiť upínacie mini-lis v balení. Vyskrutkujte trň a do uvoľneného priestoru vložte remienok tak, aby upínací trň smeroval na drobný otvor, ktorý je u každého článku remienka. Pásik rúk pridržiavajte a trň skrutkujte tak dlho, až z konkrétneho dielika remienka vytlačíte kovovú tyčinku. Potom možno o príslušný kúsok remienok skrátiť.

Pozn. Skrátenie pásku možno vykonať v ľubovoľnom hodinárstve.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca,
spoločnosť
Satomar, s.r.o.
(Hájcká 14, 618

00 Brno) prehlasuje, že hodinky
Deveroux MH8 sú v zhode so
základnými požiadavkami smernice
1999/5 / CE (NV č. 426/200 Zb.).

Kompletný text Prehlásenie o
zhode je k stiahnutiu na

www.satomar.cz

Copyright © 2019 Satomar, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a
špecifikácie môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.